

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ BÁO CHÁY TRUNG TÂM HOCHIKI FIRE-NET

-----oOo-----

Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy.

I. Ý Nghĩa Của Dây Đèn Báo Trung Tâm

1. **AC power on:** Đèn xanh sáng biểu thị có nguồn cung cấp.
2. **Pre- alarm:** Chuẩn bị có báo cháy.
3. **On test:** Chế độ kiểm tra
4. **Panel sounder silence:** Tắt chuông
5. **Delay active:** Đang báo trễ
6. **More event:** Có nhiều hơn một sự kiện.
7. **General alarm:** Đèn đỏ sáng khi xảy ra sự cố cháy.
8. **Common trouble:** Lỗi hệ thống.

II. Mô Tả Chức Năng Của Các Nút Nhấn:

1. **Re-Sound alarm:** Bật chuông trở lại
2. **Alarm silence:** Tắt chuông báo.
3. **Panel sounder silence:** Tắt chuông của tủ
4. **Lamp test:** Kiểm tra đèn.
5. **Reset:** Reset tủ.
6. **Các nút còn lại :** Sử dụng cho lập trình.

III. Quy Trình Xử Lý Khi Có Báo Động:

Khi các đầu dò khói hoạt động hoặc ta nhấn nút nhấn khẩn. Màn hình hiển thị khu vực đầu dò khói hoặc nút nhấn khẩn tương ứng. Chuông trên tủ và các chuông kết nối bên ngoài sẽ kêu.

Mở chìa khóa Enable control

Muốn tắt chuông báo tại tủ nhấn nút Panel sounder silence.

Muốn tắt chuông ngoài nhấn nút Alarm silence.

Muốn kêu chuông ngoài trở lại nhấn nút Re-sound alarm.

Sau khi trung tâm có báo động cần phải Reset để hệ thống hoạt động lại bình thường phải nhấn nút Reset.

Chú ý khi đầu báo khói còn khói hay nút nhấn khẩn chưa được sửa chữa thì nút “Reset” sẽ không có tác dụng. Trong trường hợp này ta phải tiến hành sửa chữa các thiết bị có liên quan rồi mới nhấn nút “Reset”.

-----oOo-----