

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUNG TÂM BÁO CHÁY GST THƯỜNG

-----oOo-----

I. CHÚ THÍCH CÁC ĐÈN TRÊN MẶT TỦ GST

FIRE:	Sáng khi trung tâm nhận được tín hiệu báo.
SILENCE:	Sáng khi trung tâm bị ngắt tiếng chuông còi gắn ngoài .
COMON FAULT:	Sáng khi trung tâm có bất kỳ lỗi nào.
COMON ISOLATE:	Sáng khi đường dây tín hiệu bị chập.
SYSTEM FAULT:	Sáng khi main của trung tâm bị lỗi.
A.C FAULT:	Sáng khi mất nguồn A.C
BATTERY FAULT:	Sáng khi bình Accqui hỏng, hoặc chưa đầu vào trung tâm
GROUND FAULT:	Sáng khi trung tâm bị lỗi tiếp đất.
RUNNING DELAY:	Sáng khi vùng có cài chức năng trễ bị kích hoạt.
IN TEST:	Sáng khi tủ trong chế độ tra.
DAY MODE:	Sáng khi tủ đang hoạt động trong chế độ "Day mode"
POWER SUPPLY:	Sáng khi tủ được cấp điện AC.
ZONE FAULT/ISO/TEST:	Sáng khi vùng tương ứng bị lỗi: đứt dây/chập mạch, trong chế độ kt.
RESET:	Dùng để khởi động lại trung tâm.
MUTE:	Làm câm tiếng còi báo chính bên trong trung tâm.
SILENCE/RESOUND:	Tắt/mở lại tiếng chuông/còi gắn ngoài
EVACUATE:	Khóa để dùng kích hoạt chuông còi ngoài trong trường hợp khẩn
CONTROL ENABLE:	Khóa cho phép điều khiển tủ.
SOUNDER 1-2:	Sáng khi ngõ tương ứng bị lỗi/ bỏ kích hoạt.
ALARM OUTPUT:	Sáng khi có bất kỳ ngõ sounder nào bị kích hoạt.
FAULT OUTPUT:	Sáng khi có bất kỳ ngõ sounder nào bị lỗi.

II. CÁC NÚT NHẤN THƯỜNG SỬ DỤNG

Hệ thống báo cháy (HTBC) gồm nhiều khu vực. Mỗi khu vực tương đương với một Zone của Trung tâm báo cháy. Tên của khu vực được ghi trên mặt tủ báo. Khi có cháy hoặc có sự cố ở khu vực nào, đèn của khu vực đó sẽ sáng.

III. QUY TRÌNH XỬ LÝ KHI CÓ BÁO ĐỘNG

1. Thao tác có cháy

Đèn Zone tương ứng với khu vực có cháy sáng.

Còi chính bên trong tủ kêu.

Quan sát màn hình để xác định chính xác khu vực có cháy.

Khẩn trương tới khu vực có báo cháy để kiểm tra xác minh sự kiện cháy.

Báo CS PCCC (số: 114) và thực hiện chữa cháy bằng phương tiện tại chỗ

2. Thao tác sau khi chữa cháy

Vặn khóa Control Enable theo mức "I"

Nhấn nút "Reset" trong vòng 2s

3. Thao tác khi có sự cố.

Vặn khóa Control Enable theo mức "I"

Nhấn nút "Mute" để tắt còi tại tủ trung tâm

Kiểm tra lỗi và sửa lỗi

Nhấn "Reset" để khôi phục lại trạng thái ban đầu.

-----oOo-----