

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRUNG TÂM BẢO CHAY NITTAN – MODEL 1PM3-nLA



1. TRẠNG THẠİ HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG:

- Đèn “AC POWER” sáng màu xanh : Hệ thống hoạt động với nguồn 220 VAC.
- Đèn “CIRCUIT VOLTAGE” sáng màu xanh.

2. TRẠNG THẠİ CÁC ĐÈN HIỆN THỊ :

- Đèn “ ZONE ” - Sáng màu đỏ : chế độ sơ cơ năng cơ bảo động ô khu vực.
 - Nhập nháy : chế độ sơ cơ bảo lỗi đứt dây tín hiệu hoặc hồ mạch zone. Cần kiểm tra và xử lý gấp để hệ thống hoạt động lại bình thường.
- Đèn “SWITCH OPERATION” sáng nhập nháy màu đỏ khi có một “SWITCH” nào đó được chuyển sang vị trí khác vị trí NORMAL (bình thường).
- Đèn “MANUAL STATION” sáng màu đỏ khi bấm một nút nhấn báo cháy khẩn cấp được kích hoạt.
- Đèn “ALARM DELAY” sáng nhập nháy màu đỏ khi Switch “Alarm Delay” bấm qua vị trí “Alarm Delay/OFF”. Trong trường hợp này, khi có một tín hiệu báo cháy gửi tới các đầu dò khói hoặc do nhiệt sẽ kích hoạt trung tâm bảo động tức thời. Trạng thái bình thường Switch “Alarm Delay” ở vị trí ON, tín hiệu báo cháy tới các đầu dò khói hoặc do nhiệt sẽ được kích hoạt khi hết thời gian delay đồng hồ.
- Đèn “FUSE FAULT” sáng màu đỏ. Cầu chì F6 bị đứt. Trong trường hợp này chuông báo động không kích hoạt được. Cần kiểm tra và xử lý gấp để hệ thống hoạt động lại bình thường.
- Đèn “BATTERY FAULT” sáng màu đỏ. Bình điện dự phòng không được kết nối hoặc bị hỏng.

3. TRẠNG THẠİ BẢO CHAY:

- ❖ Khi có một tín hiệu báo cháy xảy ra, các thông báo sau xuất hiện :
 - Chuông báo động sẽ vang lên.
 - Còi báo động và còi Buzzer tại trung tâm kêu beep beep liên tục.
 - Trên trung tâm đèn FIRE và đèn LED ZONE sẽ sáng đỏ hiện thị khu vực xảy ra sơ cơ báo cháy.
- ❖ Tắt tiếng Chuông báo động và Còi báo động nhấn Switch : [ZONE ALARM] và [PANEL ALARM]
- ❖ Tắt tiếng còi Buzzer tại trung tâm nhấn Switch : [WARNING BUZZER]
- ❖ Sau khi kiểm tra và xử lý công tác phòng cháy tại khu vực, để hệ thống hoạt động trở lại trạng thái bình thường nhấn Switch : [FIRE RESET]

4. KIỂM TRA VÀ TEST HỆ THỐNG – (Sử dụng trong công việc bảo trì hệ thống)

- Kiểm tra Chuông báo động : nhấn Switch [GENERAL ALARM], tất cả các chuông được kích hoạt.
- Test Zone: nhấn Switch [FIRE TEST], đèn “SWITCH OPERATION” sẽ chớp và đèn “ALARM DELAY” sẽ sáng khoảng 60 giây. Sau đó xoay công tắc “ Zone Selection” 10 Position và “ Zone Selection” 1 Position để chọn Zone muốn test. Việc test Zone sẽ thực hiện theo từng Zone.
- Các Switch “CONTROL ISOLATION”, “HYDRANT ISOLATION”, “EMERGENCY PA ISOLATION”. Chế độ tác dụng khi hệ thống Báo cháy kết nối với các hệ thống tại chợ đồng hồ thiết bị nhận tín hiệu báo cháy, máy bơm chữa cháy, hệ thống thông báo nội bộ.