



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ AN NINH ĐỒNG Á

Địa chỉ : Số 103 Lê Duẩn, Tổ 7, Khu 12, Long Đức, Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 02513.527.762 - 0979.76.77.15 - 0901.559.468 - 0901.559.114

Website: thietbianninhdonga.com - pcccdonga.com - pcccdongnai.com.vn

Email: thietbianninhdonga@gmail.com - pcccdonga@gmail.com

Chuyên: Tư vấn thiết kế, thi công, lắp đặt; bảo trì, sửa chữa Hệ thống phòng cháy và chữa cháy, Hệ thống chống sét, Hệ thống mạng, tổng đài điện thoại, máy chấm công, kiểm soát ra vào....

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ BÁO CHÁY TRUNG TÂM

-----oOo-----

I. CÁC ĐÈN HIỆN THỊ

- Đèn AC power: Báo nguồn AC cho trung tâm. Đèn sáng màu xanh khi được cấp nguồn.
- Đèn Standby power: Báo nguồn dự phòng (ac quy) cho trung tâm. Đèn sáng màu vàng khi được nguồn.
- Đèn Switch not in position: sáng màu đỏ khi có bất kỳ công tắc nào không ở trạng thái position

II. Ý NGHĨA CÁC CÔNG TẮC CƠ BẢN

- Main Sounder: bật/tắt chuông trên trung tâm.
- Warn Sounder: Bật/tắt chuông báo cháy
- Reset: reset trung tâm.

III. QUY TRÌNH XỬ LÝ KHI CÓ BÁO ĐỘNG

Trạng thái Hoạt động bình thường

- § Đèn AC power sáng màu xanh
- § Đèn Standby power sáng màu vàng

-Báo động khi có sự cố cháy

Khi các đầu dò khói hoạt động hoặc ta nhấn nút nhấn khẩn. Ngay lập tức đèn “Fire” sẽ sáng và đèn hiện thị của Zone kết nối với đầu dò khói hoặc nút nhấn khẩn tương ứng sẽ sáng. Chuông trên bo mạch và các chuông kết nối bên ngoài sẽ hoạt động.

-Tác động chuông trên tủ

Muốn chuông trên tủ ngừng hoạt động ta đặt switch “Main Sounder” ở vị trí “Off”.

-Tác động vào chuông ngoài

Muốn chuông ngoài ngừng hoạt động ta đặt Switch “Warn Sounder” ở vị trí “Off”.

-Reset hệ thống

Khi hệ thống báo cháy đang báo sự cố cháy, đèn “Fire” và đèn hiện thị Zone tương ứng sẽ sáng. Nếu muốn hệ thống trở về với thiết lập ban đầu (khi chưa xảy ra sự cố cháy) ta nhấn nút “Reset”. Chú ý khi đầu báo khói còn khói hay nút nhấn khẩn chưa được sửa chữa thì nút “Reset” sẽ không tác động. Trong trường hợp này ta phải tiến hành sửa chữa các thiết bị có liên quan rồi mới nhấn nút “Reset”.

Nếu có cháy thật

§ Bật công tắc Warn Sounder lần nữa để bật chuông báo cháy, sơ tán mọi người

§ Chữa cháy với các thiết bị hiện có

§ Gọi cho đội chữa cháy chuyên nghiệp.

-----oOo-----