

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ TANDA TX7 SERIES



Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy tương ứng.

1. Ý Nghĩa Của Dây Đèn Báo và Nút Nhấn Thường Dùng Trung Tâm

A. Các Đèn Chỉ Thị

1. **Fire Alarm** : Đèn đỏ sáng khi xảy ra sự cố cháy
2. **General fault**: Báo lỗi thiết bị hoặc các sự cố khác
3. **Pre-alarm**: Trạng thái sắp sửa báo cháy của thiết bị
4. **System fault**: Có lỗi thuộc về hệ thống bên trong tủ báo cháy
5. **Supervisory**: Báo trạng thái giám sát của thiết bị
6. **Activation**: Trạng thái kích hoạt của thiết bị
7. **Disable**: Tắt một thiết bị hoặc thành phần nào đó của hệ thống
8. **Test**: Chế độ kiểm tra
9. **AC Fault** : Báo lỗi điện 220V
10. **Battery Fault**: Báo lỗi acquy
11. **Earth Fault** : Báo lỗi chạm đất
12. **Detector Dirty**: Đầu báo dơ cần vệ sinh
13. **Output Delay**: Ngõ ra kích hoạt trễ
14. **Delay Mode**: Chế độ kích hoạt trễ
15. **Fire alarm Output Activeted**: Ngõ ra Output 1 trên tủ đã kích hoạt
16. **FPE Output Activeted**: Ngõ ra Output 2 trên tủ đã kích hoạt
17. **Fire alarm Fault/ Disable**: Ngõ ra trên module bị lỗi hoặc bị vô hiệu hóa
18. **FPE Output Fault/ Disable**: Ngõ ra Output 2 trên tủ lỗi hoặc bị vô hiệu hóa
19. **Sounder Activeted**: Chuông còi bên ngoài được kích hoạt
20. **Sounder Fault/ Disable**: Chuông còi bên ngoài lỗi hoặc bị vô hiệu hóa
21. **Silence**: Tắt chuông còi ngoài.
22. **Evacuation** : Chế độ sơ tán khẩn cấp
23. **Maintanance**: Chế độ lập trình
24. **Operating Power**: Nguồn cung cấp

25. A. Các Nút Bấm

Fault: Xem trạng thái báo lỗi thiết bị hoặc các sự cố khác

Reset: Reset tủ về trạng thái an toàn

BUZ : Tắt còi Beep trên tủ

Silence: Tắt chuông còi ngoài.

Evac: Kích hoạt những thiết bị trong chế độ sơ tán khẩn cấp

Fire-alarm: Xem trạng thái báo cháy của thiết bị

Pre-alarm: Xem trạng thái sắp sửa báo cháy của thiết bị

Supervisory: Xem trạng thái giám sát của thiết bị

Activation: Xem trạng thái kích hoạt của thiết bị

Các nút còn lại là các nút kí tự và chỉ hướng

II. QUY TRÌNH XỬ LÝ KHI CÓ BÁO ĐỘNG

-Báo động khi có sự cố cháy

Khi các đầu dò khói hoạt động hoặc ta nhấn nút nhấn khẩn. Ngay lập tức đèn “Fire” sẽ sáng và đèn hiển thị của Zone trên màn hình của tủ. Chuông trên tủ và các chuông kết nối bên ngoài sẽ hoạt động. Muốn biết vị trí của thiết bị ta nhấn Detail trên màn hình hoặc nhấn F1.

-Tác động chuông trên tủ

Muốn còi trên tủ tắt ta nhấn “ BUZ Mute”. Nếu tủ yêu cầu mật khẩu ta nhấn “V”.

-Tác động vào chuông ngoài

Muốn chuông ngoài ngừng hoạt động ta nhấn “Silence”. Nếu tủ yêu cầu mật khẩu ta nhấn dấu “V”.

-Reset hệ thống

Khi hệ thống báo cháy đang báo sự cố cháy, đèn “Fire” và đèn hiển thị Zone tương ứng sẽ sáng. Nếu muốn hệ thống trở về với thiết lập ban đầu (khi chưa xảy ra sự cố cháy) ta nhấn nút “Mute” sau đó nhấn “Reset”. Chú ý khi đầu báo khói còn khói hay nút nhấn khẩn chưa được sửa chữa thì nút “Reset” sẽ không tác động. Trong trường hợp này ta phải tiến hành sửa chữa các thiết bị có liên quan rồi mới nhấn nút “Reset”.

-----oOo-----