

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ BÁO CHÁY TRUNG TÂM YUNYANG YFR-1



I. CÁC ĐÈN HIỂN THỊ

AC: Đèn hiển thị nguồn AC.

Standby: Đèn hiển thị nguồn Acquy.

Fire : Đang xảy ra sự cố cháy.

II. CÁC NÚT NHẤN THƯỜNG SỬ DỤNG

Reset: Reset hệ thống.

Buzzer: Ngắt chuông trên tủ.

Gate: Ngắt chuông ngoài.

III. QUY TRÌNH XỬ LÝ KHI CÓ BÁO ĐỘNG

-Báo động khi có sự cố cháy

Khi các đầu dò khói hoạt động hoặc ta nhấn nút nhấn khẩn. Ngay lập tức đèn “Fire” sẽ sáng và đèn hiển thị của đầu dò khói hoặc nút nhấn khẩn tương ứng. Chuông trên bo mạch và các chuông kết nối bên ngoài sẽ hoạt động.

-Tác động chuông trên bo mạch

Muốn chuông trên bo mạch ngừng hoạt động nhấn **Buzzer**.

-Tác động vào chuông ngoài

Muốn chuông ngoài ngừng hoạt động ta đặt nhấn **Gate**.

-Reset hệ thống

Khi hệ thống báo cháy đang báo sự cố cháy, đèn “Fire” sáng. Nếu muốn hệ thống trở về với thiết lập ban đầu (khi chưa xảy ra sự cố cháy) ta nhấn nút “**Reset**”. Chú ý khi đầu báo khói còn khói hay nút nhấn khẩn chưa được sửa chữa thì nút “**Reset**” sẽ không tác dụng. Trong trường hợp này ta phải tiến hành sửa chữa các thiết bị có liên quan rồi mới nhấn nút “**Reset**”.

